

Detaching the Viewer

This ViewScope features a detachable viewer, which can be removed for magnifying items on the go! To detach, simply press the two release buttons on the main body, and gently pull the viewer away. Now, you can take it anywhere for simple magnification. Use it the same way as before, turning the focus knob to bring small objects into closer view.

To reattach the viewer, simply align the two guide pieces on the main body with the two slots on the viewer, and push gently.

Using Your ViewScope

Your ViewScope is simple to use, but please refer to these instructions first:

- ViewScope is composed of two parts: the main body, and the detachable viewer. A viewing case is also included.
- To view an object, place it underneath the viewer, on the stage. Be sure to keep your eye raised slightly off of the viewfinder; avoid pressing your eye against the viewfinder.
- Place smaller objects (less than 1") inside the viewing case, on the center circle.
- Place larger objects (a leaf, for example) directly on the stage.
- Using one eye (right or left), and keeping your other eye closed, look into the viewfinder. Turn the focus knob forward or backward until the image appears sharp and clear—it should also look much bigger than before!

Note: Like most magnifiers, the image you see is reversed, making it appear upside down. Turn your objects on the stage to look at bright objects, such as the sun.




LER 2760
 grades **PreK+** | ages **3+**
 años • ans • jahre

Primary Science ViewScope

Lupa • Loupe • Lupe

A kid-cool scope that detaches to go wherever your imagination takes you! Magnify tiny objects in stunning detail—up to 20x!—to reveal what remains mysterious to the naked eye. Uncover the wonders of the hidden world!



Your opinion matters! Visit LearningResources.com to write a product review or to find a store near you.



© Learning Resources, Inc., Vernon Hills, IL, US
 Learning Resources Ltd., Bergen Way,
 King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK
 Please retain our address for future reference.
 Made in China. LRM2760-GUD

Hecho en China.
 Fabriqué en Chine.
 Hergestellt in China.

Conservar estos datos.
 Informations à conserver
 Bitte bewahren Sie unsere
 Adresse für spätere
 Nachfragen auf.

ES Lupa



Utilice su lupa

La Lupa es fácil de usar, de todas formas consulte primero las siguientes instrucciones:

- Dos partes conforman la Lupa: el cuerpo principal y el visor desmontable. También incluye una caja de observación.
- Para observar un objeto, colóquelo debajo del visor, sobre la plataforma. Asegúrese de mantener su ojo ligeramente elevado del visor. Evite presionar su ojo sobre el visor.
 - Coloque objetos pequeños (menos de 2.5cm) dentro de la caja de observación, sobre el círculo central.
 - Coloque objetos grandes (una hoja por ejemplo) directamente sobre la plataforma.
- Use un ojo (derecho o izquierdo), y mantenga el otro ojo cerrado, mientras observa por el visor. Gire la perilla de enfoque hacia adelante o hacia atrás hasta que la imagen sea nítida y clara; es posible que se vea más grande que antes.

Nota: Tal como sucede con la mayoría de lentes de aumento, la imagen que verá está al revés, viéndose como si estuviera de cabeza. Gire los objetos sobre la plataforma hasta que alcance el ángulo de visión deseado. Nunca utilice la Lupa para observar objetos brillantes, como el sol.


Desmonte el visor

Esta Lupa cuenta con un visor desmontable, que se puede retirar para aumentar objetos sobre la marcha! Para desmontar, simplemente presione los botones de liberación sobre el cuerpo principal, y jale el visor hacia afuera suavemente. Luego, lo puede llevar a cualquier lugar para un simple aumento. Úselo del modo detallado líneas arriba, girando la perilla de enfoque para ver objetos pequeños más cerca.

Para volver a montar el visor, simplemente alinee las dos piezas guía sobre el cuerpo principal con las dos ranuras sobre el visor y presione suavemente.



FR Loupe



Utiliser votre loupe

Votre loupe est facile à utiliser, mais veuillez tout d'abord vous référer à ces instructions :

- Le loupe est composé de deux parties : le corps principal et le viseur amovible. Une boîte oculaire est également incluse.
- Pour voir un objet, placez-le sous le viseur, sur la platine. Assurez-vous que votre œil soit légèrement en retrait du viseur, évitez de le coller contre celui-ci.

- Placez les plus petits objets (de taille inférieure à 2,5 cm) à l'intérieur de la boîte oculaire, sur le cercle central.
- Placez les plus gros objets (une feuille, par exemple) directement sur la platine.
- Avec votre œil (droit ou gauche) et en gardant l'autre fermé, regardez à l'intérieur du viseur. Tournez le bouton de réglage macrométrique vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que l'image apparaisse claire et nette—elle doit aussi être beaucoup plus grosse qu'avant !

Remarque : Comme avec la plupart des loupes, l'image que vous voyez est retournée, c'est-à-dire qu'elle apparaît à l'envers. Tournez les objets placés sur la platine jusqu'à atteindre l'angle de vue souhaité. Ne jamais utiliser la loupe pour regarder des objets lumineux, tels que le soleil.


Détacher le viseur

Ce loupe comporte un viseur amovible qui peut être retiré pour grossir des objets quand vous n'êtes pas chez vous ! Pour le détacher, appuyez tout simplement sur les deux boutons d'éjection situés sur le corps principal et retirez doucement le viseur. Vous pouvez à présent l'emporter n'importe où pour faire des grossissements en toute simplicité. Utilisez-le comme expliqué ci-dessus, en tournant le bouton de réglage macrométrique pour grossir les petits objets.

Pour rattacher le viseur, alignez tout simplement les deux pièces de guidage situées sur le corps principal avec les deux rainures situées sur le viseur, et poussez doucement.



DE Lupe



Das Lupe verwenden

Ihr Lupe ist einfach zu verwenden, aber bitte lesen Sie sich zuerst diese Anweisungen durch:

- Das Lupe besteht aus zwei Teilen: dem Stativ und dem abnehmbaren Objektiv. Eine Objektträger ist ebenfalls enthalten.
- Legen Sie ein Objekt unter das Objektiv auf den Objektisch, um es zu betrachten. Drücken Sie Ihr Auge nicht direkt auf das Okular.
 - Legen Sie kleinere (weniger als 2,5 cm große) Objekte auf die Mitte des Kreises im Objektträger.
 - Legen Sie größere Objekte (zum Beispiel ein Blatt) direkt auf den Objektisch.
- Halten Sie ein Auge offen (rechts oder links), das andere Auge geschlossen und blicken Sie in das Okular. Drehen Sie den Knopf für die Feineinstellung vor oder zurück, bis das Objekt klar und deutlich erscheint – es sollte auch um einiges größer aussehen als zuvor!

Hinweis: Wie bei vielen Lupe ist das Bild seitenverkehrt und sieht aus, als stünde es auf dem Kopf. Drehen Sie Ihre Gegenstände auf dem Objektisch, bis der gewünschte Betrachtungswinkel erreicht ist. Benutzen Sie die Lupe nicht, um in helle Lichtquellen wie etwa die Sonne zu sehen.

Das Objektiv abnehmen

Dieses Lupe hat ein abnehmbares Objektiv, das Sie für unterwegs entfernen können! Drücken Sie einfach die beiden Freigabeknöpfe am Stativ und ziehen Sie vorsichtig an dem Objektiv. Jetzt können Sie es mitnehmen und überall verwenden. Verwenden Sie es wie zuvor und drehen Sie den Knopf für die Feineinstellung, um kleine Objekte zu vergrößern.

Wenn Sie das Objektiv wieder befestigen wollen, schieben Sie einfach die zwei Schlitz des Objektivs in die Führungsteile am Stativ und drücken Sie vorsichtig.

